

# CIHLIČKY PRO DĚTIČKY

www.CihlickyProDeticky.cz

CZ

Blahopřejeme Vám k pořízení stavebnice "Cihličky". Při vhodném zacházení a dodržení bezpečnostních a doporučených pokynů s ní děti zažijí mnoho radosti a získají nové dovednosti v oblasti fantazie a tvořivosti.



## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

1. Před započetím hry s touto stavebnicí, si velmi pečlivě přečtěte tento návod a uložte si jej pro potřebu pozdějšího nahlédnutí. Při předání hračky dalším osobám vždy přiložte tento návod s instrukcemi.
2. Stavebnice je určena pro děti od 3 let.
3. Hračku je možné používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
4. Zabraňte dětem vytvoření staveb (např. schodů), které by jim mohly sloužit k překonání zábrany, což může být např. zábradlí, okraj okna, výstup na stůl nebo kuchyňskou linku, přístup k vysoko umístěným elektrickým spotřebičům. Hrozí pád z výšky nebo vstup dítěte do nebezpečného prostoru.
5. Je zakázáno po stavbách z "cihliček" vylézat do výšky. Hrozí nebezpečí pádu dítěte z výšky.
6. Hračku nepoužívejte v blízkosti hořících nebo rozpálených předmětů a zařízení (vařiče, krby, krbová kamna), hrozí nebezpečí vznícení a následného požáru. A to i v případě, kdy zdroj žáru je za ohrazením, dítě může kostku přes ohrazení přehodit do blízkosti zdroje žáru.
7. Zabraňte bourání vysokých staveb z cihliček, hrozí nebezpečí poranění z pádu cihličky.
8. Je zakázáno kostkami po sobě úmyslně házet nebo na kostky padat, hrozí nebezpečí poranění.
9. Stavebnicí nekombinujte s těžkými předměty (desky, prkna), hrozí nebezpečí poranění z jejich pádu.
10. Hračka není určena do vody.
11. Obal není součástí hračky.


## CERTIFIKACE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Stavebnice "Cihličky" je otestována podle evropské normy na bezpečnost hraček EN 71-3:2013. Atestaci vystavil 11.9.2013 certifikační orgán ITC (Institut pro testování a certifikaci, a.s.) závěrečným protokolem o zdravotní nezávadnosti č.j. 353300973/2013, ve kterém jsou uvedeny výsledky podrobných rozborů a soulad s požadavky novelizovaných norem platných od 20.7.2013. Hračka vyhovuje předpisům a normám Evropské Unie na hračky dané směrnicí o bezpečnosti hraček 2009/48/ES, rozšířené o nařízení vlády č. 86/2011 Sb. a 24/2013 Sb. a nařízení komise EU č. 681/2013.

## NÁVOD K SESTAVENÍ

(na našich [www stránkách](http://www.cihlickyprodeticky.cz) je dispozici **VIDEONÁVOD**)

Cihličky jsou dodávány v rozloženém stavu, jejich sestavení je snadné pouhým skládáním, nejsou k němu potřeba žádné pomůcky.




Sestavte vnitřní výztuhu sklopením kratší boční strany a vytvořením dvou "ohrádek" (obr. 1). Přes výztuhu přehněte delší strany a zasuňte je do výřezů ve středové přepážce výztuh (obr. 2). Výsledkem je složená cihlička (obr. 3). Příklad nad brány, dveře a okna staveb se vytvoří spojením cihliček pomocí spojek zasunutých do obou boků cihliček (obr. 4 a 5).

## NÁVOD K POUŽITÍ

Cihličky se volně kladou na sebe. Z cihliček lze vytvářet mnoho variant staveb, ve kterých si děti mohou hrát a nakonec je s opatrností zbořit.

### Příklady staveb:

- Hradly
- Domky
- Bunkry
- Pyramidy
- Garáže
- Věže
- Zdi
- Bludiště
- Mosty
- Tunely
- Křesílka
- Lehátka



Cihličky lze také použít při pohybových hrách jako kužely či stěny pro vymezení dráhy, prolézací brány a tunely, přeskakovací překážky nebo terče pro míčky.

Další inspiraci naleznete na webových stránkách.

Při hře dodržujte bezpečnostní pokyny, dbejte na bezpečnost dětí a předejděte poškození cihliček.

## ÚDRŽBA A DOPORUČENÍ

Správně složená "cihlička" unese běžné zatížení dítěte do 30kg (stoupání, sedání, lehání). I když jsou cihličky vyrobeny ze speciálního odolného kartonu, přeci jen nevydrží dynamické namáhání (např. skákání dítěte po ní, pády těžkých předmětů na cihličku) a může se nevratně zdeformovat a zničit. Taktéž není dostatečně odolná proti prokopnutí, propíchnutí a proříznutí.

Povrch cihličky je opatřen ochranným voděodolným lakem, který zabraňuje namočení papíru při polížení tekutinou nebo znečištění jídlem (kaše, přesnídávka, čokoláda). K jejich očištění povrchu cihliček použijte suchý nebo navlhčený hadřík. Hrany cihličky však voděodolným lakem chráněné nejsou, a pokud hrana navlhne, cihličku nepoužívejte ke hře a nechte jí řádně vyschnout. Při dlouhodobém styku s tekutinou (např. delší pobyt ve vodě v bazénu nebo ve vaně, na dešti) se cihlička může rozmočit a zničit.

Stavebnici používejte a skladujte v suchém prostředí při pokojové teplotě.

Stavebnice by měla být držena mimo dosah zvířat. Především psi a hlodavci mohou stavebnici rozkousat.

Obchod, záruka a reklama se řídí obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webových stránkách.

Při dodržení těchto pokynů Vám budou cihličky sloužit mnoho let. Cihličky jsou 100% ekologické a při dosloužení se recyklují jako běžný papírový odpad.



Nevhodné pro děti do 3 let.  
Hračka předpokládá základní pohybovou vyspělost. Riziko udušení z vdechnutí útržků.



## VÝROBCE

Atrix Design s.r.o., Revoluční 8, 110 00 Praha 1, IČ 03475735

MADE IN CZECH REPUBLIC